

MASTER
PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДЛЯ ВОЛОС «MASTER PROFESSIONAL»
MP-015

Производитель: Dongguanshi Hongzhi Hairdressing Equipment Co.,Ltd
3 Xinglong Road ,Fuxiang Street , Hengjiao Shijie Town, Dongguan

Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master professional. Профессиональная плойка для волос MP-015 предназначена для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Стержень (рабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка включения (ON).
4. Кнопка выключения (OFF).
5. Вращающийся электрический шнур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению сети в Вашем доме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и включите нажатием на кнопку ON.
4. Выберите необходимый температурный режим в зависимости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата.
6. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время прогрева составляет 10-15 секунд.
7. Аккуратно отделите прядь от плойки.
8. Повторяйте до полного достижения желаемого результата.
9. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения OFF и отключите прибор от сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Керамико-турмалиновое покрытие.
PTC нагреватель.
Температурный режим: 200°C.
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).
Мощность : 45W.
Вращающийся шнур :1.3 м.

УХОД ЗА ПЛОЙКОЙ:

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.