



ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС ТРОЙНЫЕ  
MP-017/018/019/020/021

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master professional.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение питания сети соответствует напряжению питания прибора
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети.
4. Нажмите кнопку «on/off».
5. Выберете необходимый температурный режим с помощью кнопок регулятора температуры в зависимости от типа волос.
6. Отделите небольшую прядь волос и обработайте прибором для придания необходимого результата.
7. Держите несколько секунд до того момента пока прядь не станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, время прогрева составляет 10-15 секунд.
8. Аккуратно отделите прядь от плойки.
9. Повторяйте до достижения желаемого результата.
10. Для сохранения завитых локонов не расчесывайте волосы сразу после завивки.
11. Выключите прибор путем нажатия на кнопку «on/off».
12. После использования отключите прибор от сети.

**Таблица выбора температурного режима:**

Температура	Тип волос
160-180°C	Тонкие, поврежденные волосы
180-200°C	Нормальные, здоровые волосы
200-220°C	Густые, кудрявые волосы

**УХОД ЗА ПРИБОРОМ:**

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания вокруг прибора – это может повредить шнур. Свободно сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

Сервисный центр: 000 "BAT-93"  
354340, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5  
тел: 8(862) 231-60-00