

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

НА ИЗДЕЛИЕ УСТАНОВЛЕН ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ПРОДАЖИ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА В ТОВАРЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ДОКАЗУЕМО ВЫЗВАННЫЕ ЗАВОДСКИМ БРАКОМ И ВОЗНИКШИМ НЕ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ, МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДЕТАЛИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ (НАСАДКИ, СМАЗКУ, НОЖ, СЕТЕВОЙ ШНУР, АККУМУЛЯТОР). ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ: НАЛИЧИЯ НА ИЗДЕЛИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (СТРЕЩИН, СКОЛОВ, ЦАРАПИН, ОБРЫВОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ, РАЗРУШЕНИЯ НАРУЖНЫХ ИЛИ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ), НА ИЗДЕЛИИ ИМЕЮТСЯ СЛЕДЫ ПОПЫТОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА (ОТСУТСТВИЕ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИХ ШЛИЦОВ, ЗАЛОМЫ В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ), ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УХОДА (НАЛИЧИЕ РЖАВЧИНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ, ПРИСУТСТВИЕ ВО ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТОРОННИХ ДЕТАЛЕЙ, НАСЕКОМЫХ, ЖИДКОСТЕЙ, ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ), НАЛИЧИЯ СЛЕДОВ ВНЕШНЕГО ТЕРМИЧЕСКОГО ИЛИ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ПАРАМЕТРЫ КОТОРОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОМИНАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ, НАВОДНЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И КАССОВОГО ЧЕКА. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 45 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПЕРЕДАЧИ НЕИСПРАВНОГО ТОВАРА ПРОДАВЦУ. В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТОВАР, ОН БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ ИЛИ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОКУПАТЕЛЕМ, НА АНАЛОГИЧНЫЙ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ. ЗАМЕНА ТОВАРА, НА ПЕРИОД РЕМОНТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.

В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЗНАНА НЕГАРАНТИЙНОЙ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ НЕТ КАК ТАКОВОЙ, А ОБРАЩЕНИЕ ЯВИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕМ НЕПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ, РЕГУЛИРОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ НЕВНИМАТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ ПО РАСЦЕНКАМ И ТАРИФАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

master

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС M-1002

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОПРИБОРА ТОРГОВОЙ МАРКИ MASTER.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЮ ПИТАНИЯ ПРИБОРА
2. ПОЛНОСТЬЮ РАЗМОТАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР.
3. ПОДКЛЮЧИТЕ ПРИБОР К СЕТИ.
4. УСТАНОВИТЕ ЩИПЦЫ НА РОВНУЮ ТЕРМОСТОЙКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
5. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ON/OFF».
6. ОТДЕЛИТЕ НЕБОЛЬШУЮ ПРЯДЬ ВОЛОС И ОБРАБОТАЙТЕ ПРИБОРОМ СВЕРХУ ВНИЗ ДО ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА.
7. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЖИМАЙТЕ ПЛАСТИНЫ ДВУМЯ РУКАМИ.
8. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НАГРЕВАЕМЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ.
9. ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ПУТЕМ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ «ON/OFF».
10. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ.
11. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР НА ВОЛОСАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОКРЫТЫ ЛАКОМ ИЛИ МУССОМ ДЛЯ УКЛАДКИ. ЭТО МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ПРИБОР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАПРЯЖЕНИЕ: 100-240 В
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 55 Вт

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ И ОСТЫЛ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ.
2. ПОЧИСТИТЕ РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЙКИ С ПОМОЩЬЮ ВЛАЖНОЙ ТРЯПОЧКИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ И АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА ПРИБОРА С ВОДОЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ ВОДЫ НА ПРИБОР НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ОТ СЕТИ.
2. ПРЕКРАТИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОШНУРА ИЛИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ.
3. ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРИСМОТРА.
4. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. ПРИБОР СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ.
5. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИБОРА С КОЖЕЙ.
6. ПЕРЕД ТЕМ, КАК УБРАТЬ ПРИБОР, ДАЙТЕ ЕМУ ОСТЫТЬ.
7. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ОБМАТЫВАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ВОКРУГ ПРИБОРА - ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ШНУР. СВОБОДНО СВЕРНИТЕ ШНУР РЯДОМ С ПРИБОРОМ.
8. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
9. ХРАНИТЕ ПРИБОР В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: 000 "ВАТ-93"

354340, РОССИЯ, Г.СОЧИ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, 5
ТЕЛ: 8(862) 231-60-00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

НАЗВАНИЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: _____

АДРЕС: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: _____ М.П.

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ СОГЛАСЕН _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ