

master
PROFESSIONAL

ЩИПЦЫ-ГОФРЕ
MP-106

Производитель: DONGGUAN GACIRON ELECTRONICS CO.,LTD
FENGQUAN INDUSTRIAL PARK,XIE GANG TOWN,DONGGUAN CITY,
GUANGDONG,523601,CHINA

Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master professional. щипцы-гофре MP- 106 предназначены для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Кнопка «on/off».
2. Электронный терморегулятор с цифровым индикатором температуры.
3. Вращающийся электрический шнур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите кнопку «on/off».
4. Выберите необходимый температурный режим с помощью кнопок регулятора температуры.
5. Отделите небольшую прядь волос и поместите ее между пластинами, зафиксируйте и подождите не более 15 секунд, раскройте плойку; также обработайте остальные участки.
6. Повторяйте до достижения желаемого результата.
7. Выключите прибор путем нажатия на кнопку «on/off».
8. После использования отключите прибор от сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электронный терморегулятор с цифровым индикатором температуры - 210°C.
Мощность -33 W.
Вращающийся шнур -2,5м.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.