

**master**  
PROFESSIONAL

ЩИПЦЫ-ВЫПРЯМИТЕЛИ  
MP-113

Производитель: Foshan Wen Rui hairdressing  
equipment Co., Ltd.  
No. 2, Feng Xiu Gang Industrial Zone, Huangqi,  
Dali Town, Nanhai District, Foshan

Импортер в России: ООО «ВАТ-93»  
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5  
(862) 231-60-00  
[www.krasivaya.ru](http://www.krasivaya.ru)

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master professional. Щипцы-выпрямители МР-113 предназначены для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Кнопка «on/off».
2. Электронный терморегулятор с цифровым индикатором температуры.
3. Вращающийся электрический шнур.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите кнопку «on/off».
4. Выберите необходимый температурный режим с помощью кнопок регулятора температуры.
5. Отделите небольшую прядь волос и поместите ее между пластинами, затем медленно проведите щипцами от корней до кончиков, не выпуская прядь.
6. Повторяйте до достижения желаемого результата.
7. Выключите прибор путем нажатия на кнопку «on/off».
8. После использования отключите прибор от сети.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер пластин - 28x110 мм.

Электронный терморегулятор с цифровым индикатором температуры - от 150°C до 230°C.

Мощность - 70W.

Вращающийся шнур - 2,70 м.

### УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.