

НА ИЗДЕЛИЕ УСТАНОВЛЕН ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ПРОДАЖИ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА В ТОВАРЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ДОКАЗУЕМО ВЫЗВАННЫЕ ЗАВОДСКИМ БРАКОМ И ВОЗНИКШИМ НЕ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ, МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДЕТАЛИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ (НАСАДКИ, СМАЗКУ, НОЖ, СЕТЕВОЙ ШНУР, АККУМУЛЯТОР. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ: НАЛИЧИЯ НА ИЗДЕЛИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (ТРЕЩИН, СКОЛОВ, ЦАРАПИН, ОБРЫВОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ, РАЗРУШЕНИЯ НАРУЖНЫХ ИЛИ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ), НА ИЗДЕЛИИ ИМЕЮТСЯ СЛЕДЫ ПОПЫТОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА (ОТСУТСТВИЕ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИХ ШЛИЦОВ, ЗАЛОМЫ В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ), ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УХОДА (НАЛИЧИЕ РЖАВЧИНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ, ПРИСУТСТВИЕ ВО ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТОРОННИХ ДЕТАЛЕЙ, НАСЕКОМЫХ, ЖИДКОСТЕЙ, ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ), НАЛИЧИЯ СЛЕДОВ ВНЕШНЕГО ТЕРМИЧЕСКОГО ИЛИ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ПАРАМЕТРЫ КОТОРОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОМИНАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ, НАВОДНЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И КАССОВОГО ЧЕКА. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 45 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПЕРЕДАЧИ НЕИСПРАВНОГО ТОВАРА ПРОДАВЦУ. В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТОВАР, ОН БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ ИЛИ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОКУПАТЕЛЕМ, НА АНАЛОГИЧНЫЙ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ. ЗАМЕНА ТОВАРА, НА ПЕРИОД РЕМОНТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.

В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЗНАНА НЕГАРАНТИЙНОЙ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ НЕТ КАК ТАКОВОЙ, А ОБРАЩЕНИЕ ЯВИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕМ НЕПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ, РЕГУЛИРОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ НЕВНИМАТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ ПО РАСЦЕНКАМ И ТАРИФАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

**master**  
PROFESSIONAL

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС MP-116, 117, 118

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОПРИБОРА ТОРГОВОЙ МАРКИ MASTER PROFESSIONAL!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЮ ПИТАНИЯ ПРИБОРА
2. ПОЛНОСТЬЮ РАЗМОТАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР.
3. ПОДКЛЮЧИТЕ ПРИБОР К СЕТИ.
4. УСТАНОВИТЕ ЩИПЦЫ НА РОВНУЮ ТЕРМОСТОЙКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
5. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ «ON/OFF» В ТЕЧЕНИИ 1 СЕКУНДЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА.
6. ВЫБЕРЕТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВОЛОС.
7. ОТДЕЛИТЕ НЕБОЛЬШУЮ ПРЯДЬ ВОЛОС И ПОМЕСТИТЕ ЕЕ МЕЖДУ ПЛАСТИНАМИ, ЗАТЕМ МЕДЛЕННО ПРОВЕДИТЕ ЩИПЦАМИ ОТ КОРНЕЙ ДО КОНЧИКОВ, НЕ ВЫПУСКАЯ ПРЯДЬ.
8. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЖИМАЙТЕ ПЛАСТИНЫ ДВУМЯ РУКАМИ.
9. ПОВТОРЯЙТЕ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА.
10. ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ПУТЕМ НАЖАТИЯ И УДЕРЖАНИЯ КНОПКИ «ON/OFF».
11. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ.
12. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР НА ВОЛОСАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОКРЫТЫ ЛАКОМ ИЛИ МУССОМ ДЛЯ УКЛАДКИ. ЭТО МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ПРИБОР.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА:

ТЕМПЕРАТУРА	ТИП ВОЛОС
130-170°C	ТОНКИЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ
170-200°C	НОРМАЛЬНЫЕ, ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ
200-230°C	ГУСТЫЕ, КУДРЯВЫЕ ВОЛОСЫ

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ И ОСТЫЛ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ.
2. ПОЧИСТИТЕ РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЙКИ С ПОМОЩЬЮ ВЛАЖНОЙ ТРЯПОЧКИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ И АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА ПРИБОРА С ВОДОЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ ВОДЫ НА ПРИБОР НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ОТ СЕТИ.
2. ПРЕКРАТИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОШНУРА ИЛИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ.
3. ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРИСМОТРА.
4. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ПРИБОР СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ.
5. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИБОРА С КОЖЕЙ.
6. ПЕРЕД ТЕМ, КАК УБРАТЬ ПРИБОР, ДАЙТЕ ЕМУ ОСТЫТЬ.
7. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ОБМАТЫВАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ВОКРУГ ПРИБОРА - ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ШНУР. СВОБОДНО СВЕРНИТЕ ШНУР РЯДОМ С ПРИБОРОМ.
8. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
9. ХРАНИТЕ ПРИБОР В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: 000 "ВАТ-93"

354340, РОССИЯ, Г.СОЧИ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, 5

ТЕЛ: 8(862) 231-60-00