

master
PROFESSIONAL

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЩИПЦЫ
С ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
MP-119

Производитель: Shenzhen Qiyimei Technology Co.ltd
Gonghe Industry Zone, Shajing Bao'an District,
Shenzhen, China

Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master professional. Ультразвуковые щипцы с инфракрасным излучением МР-119 предназначены для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите кнопку «on/off».
4. Выберите необходимый температурный режим с помощью кнопок регулятора температуры.
5. Отделите небольшую прядь волос и поместите ее между пластинами, затем медленно проведите щипцами от корней до кончиков, не выпуская прядь.
6. Повторяйте до достижения желаемого результата.
7. Выключите прибор путем нажатия на кнопку «on/off».
8. После использования отключите прибор от сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер пластин - 90x24 мм.

Мощность - 20 Вт.

Длина шнура питания - 2,7 м.

Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц)

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности щипцов с помощью влажной тряпочки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.