



ФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МР-316/317

Сервисный центр: ООО "ВАТ-93"
354340, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
тел: 8(862) 231-60-00

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master Professional. Фен для сушки и укладки волос МР-316/317 предназначен для профессионального использования, произведен и сертифицирован в соответствии с Европейскими и Российскими стандартами качества и безопасности. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. С помощью переключателя выберите необходимую мощность воздушного потока:
 - слабый воздушный поток, для сушки влажных, не очень густых волос.
 - сильный воздушный поток, для сушки мокрых, густых волос.
4. С помощью переключателя выберите необходимую температуру воздушного потока:
 - теплый воздух, для окончательной сушки и укладки волос.
 - горячий воздух, для предварительной сушки волос.
5. Для закрепления укладки холодным воздухом нажмите и удерживайте кнопку быстрого охлаждения воздуха.
6. После использования отключите прибор

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

ВНИМАНИЕ! Необходимо один раз в месяц производить чистку съемного фильтра. Эта несложная процедура продлит срок службы фена.

1. Отключите прибор от электрической сети.
2. Протрите корпус фена с помощью мягкой ткани.
3. Снимите защитную решетку. Аккуратно почистите ее щеточкой или кистью, удаляя волосы и пыль.
4. Установите защитную решетку на место. Не начинайте работу с феном, если защитная решетка не установлена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите его от сети. Удалите влагу и продолжите работу.
2. Немедленно прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы фена.
4. В процессе работы насадка нагревается до высоких температур. Будьте осторожны и держитесь за ручку!
5. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время. Отключайте прибор от сети после использования.
6. В случае возникновения неисправностей обратитесь в сервисный центр.
7. Храните прибор в местах, недоступных для детей.