

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

НА ИЗДЕЛИЕ УСТАНОВЛЕН ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ПРОДАЖИ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА В ТОВАРЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ДОКАЗУЕМО ВЫЗВАННЫЕ ЗАВОДСКИМ БРАКОМ И ВОЗНИКШИМ НЕ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ, МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДЕТАЛИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ (НАСАДКИ, СМАЗКУ, НОЖ, СЕТЕВОЙ ШНУР, АККУМУЛЯТОР). ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ: НАЛИЧИЯ НА ИЗДЕЛИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (СТРЕЩИН, СКОЛОВ, ЦАРАПИН, ОБРЫВОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ, РАЗРУШЕНИЯ НАРУЖНЫХ ИЛИ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ), НА ИЗДЕЛИИ ИМЕЮТСЯ СЛЕДЫ ПОПЫТОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА (ОТСУТСТВИЕ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИХ ШЛИЦОВ, ЗАЛОМЫ В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ), ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УХОДА (НАЛИЧИЕ РЖАВЧИНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ, ПРИСУТСТВИЕ ВО ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТОРОННИХ ДЕТАЛЕЙ, НАСЕКОМЫХ, ЖИДКОСТЕЙ, ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ), НАЛИЧИЯ СЛЕДОВ ВНЕШНЕГО ТЕРМИЧЕСКОГО ИЛИ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ПАРАМЕТРЫ КОТОРОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОМИНАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ, НАВОДНЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И КАССОВОГО ЧЕКА. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 45 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПЕРЕДАЧИ НЕИСПРАВНОГО ТОВАРА ПРОДАВЦУ. В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТОВАР, ОН БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ ИЛИ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОКУПАТЕЛЕМ, НА АНАЛОГИЧНЫЙ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ. ЗАМЕНА ТОВАРА, НА ПЕРИОД РЕМОНТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.

В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЗНАНА НЕГАРАНТИЙНОЙ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ НЕТ КАК ТАКОВОЙ, А ОБРАЩЕНИЕ ЯВИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕМ НЕПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ, РЕГУЛИРОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ НЕВНИМАТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ ПО РАСЦЕНКАМ И ТАРИФАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

master

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС M-1000

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОПРИБОРА ТОРГОВОЙ МАРКИ MASTER!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЮ ПИТАНИЯ ПРИБОРА
- ПОЛНОСТЬЮ РАЗМОТАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР.
- ПОДКЛЮЧИТЕ ПРИБОР К СЕТИ.
- УСТАНОВИТЕ ЩИПЦЫ НА РОВНУЮ ТЕРМОСТОЙКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
- НАЖМИТЕ КНОПКУ «ON/OFF».
- ВЫБЕРЕТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВОЛОС.
- ОТДЕЛИТЕ НЕБОЛЬШУЮ ПРЯДЬ ВОЛОС И ОБРАБОТАЙТЕ ПРИБОРОМ СВЕРХУ ВНИЗ ДО ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА.
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЖИМАЙТЕ ПЛАСТИНЫ ДВУМЯ РУКАМИ.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НАГРЕВАЕМЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ.
- ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ПУТЕМ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ «ON/OFF».
- ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР НА ВОЛОСАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОКРЫТЫ ЛАКОМ ИЛИ МУССОМ ДЛЯ УКЛАДКИ. ЭТО МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ПРИБОР.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА:

ТЕМПЕРАТУРА	ТИП ВОЛОС
140-170°C	ТОНКИЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ
170-200°C	НОРМАЛЬНЫЕ, ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ
200-220°C	ГУСТЫЕ, КУДРЯВЫЕ ВОЛОСЫ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: 000 "ВАТ-93"

354340, РОССИЯ, Г.СОЧИ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, 5

ТЕЛ: 8(862) 231-60-00

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

- УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ И ОСТЫЛ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ.
- ПОЧИСТИТЕ РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЙКИ С ПОМОЩЬЮ ВЛАЖНОЙ ТРЯПЧКИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ И АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА ПРИБОРА С ВОДОЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ ВОДЫ НА ПРИБОР НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ОТ СЕТИ.
- ПРЕКРАТИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОШНУРА ИЛИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРИСМОТРА.
- БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ПРИБОР СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ.
- ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИБОРА С КОЖЕЙ.
- ПЕРЕД ТЕМ, КАК УБРАТЬ ПРИБОР, ДАЙТЕ ЕМУ ОСТЫТЬ.
- ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ОБМАТЫВАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ВОКРУГ ПРИБОРА - ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ШНУР. СВОБОДНО СВЕРНИТЕ ШНУР РЯДОМ С ПРИБОРОМ.
- В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- ХРАНИТЕ ПРИБОР В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

НАЗВАНИЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: _____ ✂

АДРЕС: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: _____ М.П.

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ СОГЛАСЕН _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

