

master
PROFESSIONAL

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС В НОСУ И УШАХ MP-210/MP-211/MP-212

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



WWW.MASTER-PROFESSIONAL.PRO

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ MASTER PROFESSIONAL.

НАШИ ПРОДУКТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОЧАЙШИМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ДИЗАЙНА. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВАМ ПОНРАВИТСЯ ВАШ НОВЫЙ ПРОДУКТ КОМПАНИИ MASTER PROFESSIONAL. ЛЮБАЯ ЛЮДИТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

ВНИМАНИЕ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ, КАК ОПИСАНО В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПАНИЕЙ MASTER PROFESSIONAL.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР, ЕСЛИ ОН НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ ЕГО УРОНИЛИ ИЛИ ПОВРЕДИЛИ, А ТАКЖЕ ЕСЛИ ОН СЛУЧАЙНО УПАЛ В ВОДУ.

ОПИСАНИЕ

1. ТРИММЕР
2. РОТОРНАЯ НАСАДКА
3. НАСАДКА-РАСЧЕСКА (MP-211/212)
4. НАСАДКА ДЛЯ УХОДА ЗА БАКЕНЪБАРДАМИ (MP-212)
5. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

ВАШ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ТРИММЕР РАБОТАЕТ ОТ 1-ОЙ АЛКАЛИНОВОЙ БАТАРЕЙКИ РАЗМЕРА "AA" (НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ)

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН. ПОВЕРНИТЕ КРЫШКУ ОТСЕКА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НА 1/4 ОБОРОТА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ И СНИМИТЕ ЕЕ. ВСТАВЬТЕ ОДНУ АЛКАЛИНОВУЮ БАТАРЕЙКУ "AA" ТАК, ЧТОБЫ ОТМЕТКИ (+) И (-) СОВПАДАЛИ С ТАКИМИ ЖЕ ОТМЕТКАМИ НА ОТСЕКЕ ДЛЯ БАТАРЕЙКИ. ПРИСТАВЬТЕ КРЫШКУ К ПРИБОРУ В СООТВЕТСТВИИ С ОТМЕТКАМИ НА НЕМ И ПОВЕРНИТЕ ЕЕ ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ, ПОКА НЕ РАЗДАТСЯ ЩЕЛЧОК.

ВНИМАНИЕ! ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ТРИММЕР НЕ ВКЛЮЧИТСЯ, ЕСЛИ БАТАРЕЙКА ВСТАВЛЕНА НЕПРАВИЛЬНО. ВНИМАНИЕ! ВЫНЬТЕ БАТАРЕЙКУ ИЗ ПРИБОРА, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ.

ЗАМЕНА НАСАДОК

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН. СНИМИТЕ ГОЛОВКУ, ПОВЕРНУВ ЕЕ ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЕБЛОКИРОВАНИЯ, А ЗАТЕМ ПОТЯНИТЕ ЗА НЕЕ. ЧТОБЫ ПРИКРЕПИТЬ ДРУГУЮ ГОЛОВКУ, УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА КОРПУС ПРИБОРА СВЕРХУ И, ПОВОРАЧИВАЯ ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ, ЗАФИКСИРУЙТЕ НА МЕСТЕ.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТРИММЕРА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРИММЕРА ВСТРОЕН В КОЛПАЧОК БАТАРЕИ. ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОВЕРНИТЕ КОЛПАЧОК БАТАРЕИ ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ. ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОВЕРНИТЕ КОЛПАЧОК БАТАРЕИ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ НАЗАД В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА

АККУРАТНО ВСТАВЬТЕ РЕЖУЩИЙ БЛОК МАШИНЫ В НОСДРО. МЯГКО ПЕРЕМЕЩАЙТЕ РЕЖУЩИЙ КРАЙ ВНУТРЬ НОСДРИ И НАРУЖУ, СЛЕГКА ПОВОРАЧИВАЯ АППАРАТ. НЕ ВВОДИТЕ РЕЖУЩИЙ БЛОК В НОСДРО НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 6 ММ.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС С БРОВЕЙ

ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ВОЛОС ВСТАВЬТЕ НАСАДОК-РАСЧЕСКУ (MP-211/212) В ТРИММЕР. АККУРАТНО ПОДНЕСИТЕ РЕЖУЩИЙ БЛОК К ОТДЕЛЬНЫМ, НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ВОЛОСКАМ, РАСТУЩИМ ВОДОЛЬ КОНТУРА БРОВИ ИЛИ ВЫСТУПАЮЩИМ ИЗ САМОЙ БРОВИ. ДЛЯ ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ВОЛОС СНИМИТЕ НАСАДОК-РАСЧЕСКУ, ПРИЖМИТЕ ТРИММЕР К КОЖЕ И ПЕРЕМЕЩАЙТЕ УСТРОЙСТВО ПО КОЖЕ: ЖЕЛАЕМОЙ ЗОНЕ. ПРОДЕЛАЙТЕ ЭТО МЕДЛЕННЫМИ, ХОРОШО КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ УШЕЙ

АККУРАТНО ВСТАВЬТЕ РЕЖУЩИЙ БЛОК МАШИНЫ ВО ВНЕШНИЙ КАНАЛ УША. ОСТОРОЖНО ВРАЩАЙТЕ МАШИНКУ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ. НЕ ВВОДИТЕ РЕЖУЩИЙ БЛОК В УШНОЙ КАНАЛ НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 6 ММ. ВНИМАНИЕ! НЕ ОКАЗЫВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ТРИММЕР, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЛИ ТРАВМИРОВАТЬ КОЖУ.

УХОД ЗА ТРИММЕРОМ

ДОЛЖНЫЙ УХОД ЗА ПРИБОРОМ ОБЕСПЕЧИТ ЕГО ДЛИТЕЛЬНОЮ БЕЗУПРЕЧНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ЧИСТИТЬ ПРИБОР ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, САМЫЙ ПРОСТОЙ И НАИБОЛЕЕ ГИГИЕНИЧНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТИТЬ МАШИНКУ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС – ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОЛОСНУТЬ ЕЕ ГОЛОВКУ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ. ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ МАШИНКУ В ПОЛОЖЕНИЕ «OFF» («ВЫКЛ»), КОГДА НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЕЙ. ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМОЙТЕ С НОЖЕЙ СОБРАВИШЕСЯ НА НИХ ВОЛОСЫ. А ЗАТЕМ СТЯХНИТЕ ИЗЛИШНЮЮ ВОДУ. ПРОТРИТЕ КОРПУС МАШИНЫ ВЛАЖНОЙ ТРЯПОЧКОЙ И НЕМЕДЛЕННО ВЫТРИТЕ ЕГО НАСУХО. ИЗДЕЛИЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОД ДУШЕМО И ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ

ЧИСТКА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МЯГКОЙ ЩЕТОЧКОЙ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АГРЕССИВНЫЕ ИЛИ ВЫЗЫВАЮЩИЕ КОРРОЗИЮ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ПРИБОРА ИЛИ ЕГО НОЖЕЙ. НЕ ОКАЗЫВАЙТЕ ИЗЛИШНЕГО ДАВЛЕНИЯ НА НОЖИ РУКОЙ ИЛИ ТВЕРДЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ХРАНИТЕ ПРИБОР В СУХОМ ПОМЕЩЕНИИ. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 60°C. ИСПОЛЬЗУЙТЕ И ХРАНИТЕ ПРИБОР ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 15°C – 35°C. НЕ РАЗБИРАЙТЕ БЛОК НОЖЕЙ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАНЕСЕНИЯ ТРАВМЫ МАШИНКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ВВЕСТИ ЕЕ В НОС ИЛИ УХО. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРИБОРА ЛИЦАМИ С УМЕНЬШЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ НЕХВАТКОЙ ОПЫТА И ЗНАНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОЛЖНЫ ДАТЬ ЧЕТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ИЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ПРИБОРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АЛКАЛИНОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ. ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕГО ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ. УТИЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В МЕСТАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ПРИЕМКИ УТИЛЬ-СЫРЬЯ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПОВТОРНОМ ВНИМАНИЕ! НЕ КЛАДИТЕ В ОГОНЬ И НЕ ДЕФОРМИРУЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ИЛИ УТЕЧКЕ ТОКСИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

ПРИБОР ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ И НЕ ИМЕЕТ ДЕФЕКТОВ. МЫ ГАРАНТИРУЕМ ОТСУТВИЕ В ПРИБОРЕ ДЕФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ. В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ СО ДНЯ ПОКУПКИ ПРИБОРА. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВАШ ПРИБОР ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ, МЫ – ПРИ НАЛИЧИИ ЧЕКА – БЕСПЛАТНО ОТРЕМОНТИРУЕМ ЕГО ИЛИ ЗАМЕНИМ НА НОВЫЙ. СРОК ГАРАНТИИ ТЕМ САМЫМ НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ. В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ПРИБОРА СВЯЖИТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ С СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ MASTER PROFESSIONAL В ВАШЕМ РЕГИОНЕ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ДОПОЛНЕНИЕ К ВАШИМ ЗАКОННЫМ ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ВО ВСЕХ СТРАНАХ, В КОТОРЫХ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРИБОР У НАШЕГО АВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НОЖИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ. КРОМЕ ТОГО, ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ НЕСООБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ЕСЛИ ПРИБОР БЫЛ РАЗОБРАН ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАН НЕ АВТОРИЗОВАННЫМ НАМИ ЛИЦОМ.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР MASTER PROFESSIONAL:

000 "ВАТ-93" Г.СОЧИ УЛ.КУЙБЫШЕВА,5
ТЕЛ.-719881231-60-00.