

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС MP-127/MP-127G/MP-128/MP-128G

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОПРИБОРА ТОРГОВОЙ МАРКИ MASTER PROFESSIONAL!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЮ ПИТАНИЯ ПРИБОРА.
2. ПОЛНОСТЬЮ РАЗМОТАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР.
3. ПОДКЛЮЧИТЕ ПРИБОР К СЕТИ.
4. УСТАНОВИТЕ ЩИПЦЫ НА РОВНУЮ ТЕРМОСТОЙКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
5. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ «ON/OFF» В ТЕЧЕНИИ ОДНОЙ СЕКУНДЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА.
6. ВЫБЕРЕТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВОЛОС.
7. ПОДОЖДИТЕ 1-2 МИНУТЫ ПОКА ПРИБОР НАГРЕЕТСЯ ДО НУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
8. ОТДЕЛИТЕ НЕБОЛЬШУЮ ПРЯДЬ ВОЛОС, ПОДНИМИТЕ ЗАЖИМ С ПОМОЩЬЮ РЫЧАГА, ОТСТУПИТЕ ОТ КОЖИ ГОЛОВЫ НЕСКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ И НАКРУТИТЕ ПРЯДЬ ВОКРУГ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ЩИПЦОВ ДО КОНЧИКОВ ВОЛОС. ОТПУСТИТЕ РЫЧАГ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРЯДИ. ВЫЖДИТЕ 5-10 СЕКУНД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВОЛОС. ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ОСТАЛЬНЫХ ПРЯДЯХ.
9. ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ПУТЕМ НАЖАТИЯ И УДЕРЖАНИЯ КНОПКИ «ON/OFF».
10. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ.
11. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР НА ВОЛОСАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОКРЫТЫ ЛАКОМ ИЛИ МУССОМ ДЛЯ УКЛАДКИ. ЭТО МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ПРИБОР. ВОЛОСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ И ХОРОШО РАСЧЕСАННЫМИ.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

НА ИЗДЕЛИЕ УСТАНОВЛЕН ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК **24 МЕСЯЦА** С МОМЕНТА ПРОДАЖИ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА В ТОВАРЕ ПОВЛЯЮТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ДОКАЗУЕМО ВЫЗВАННЫЕ ЗАВОДСКИМ БРАКОМ И ВОЗНИКШИМ НЕ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ, МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЕТЕВОЙ ШНУР.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- НАЛИЧИЕ НА ИЗДЕЛИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (СТРЕЩИН, СКОЛОВ, ЦАРАПИН, ОБРЫВОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ, РАЗРУШЕНИЯ НАРУЖНЫХ ИЛИ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ),
 - НАЛИЧИЕ СЛЕДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА (ОТСУТСТВИЕ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИХ ШЛИЦОВ, ЗАЛОМЫ В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ),
 - НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УХОДА (НАЛИЧИЕ РЖАВИНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ, ПРИСУТСТВИЕ ВО ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТОРОННИХ ДЕТАЛЕЙ, НАСЕКОМЫХ, ЖИДКОСТЕЙ, ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ), НАЛИЧИЕ СЛЕДОВ ВНЕШНЕГО ТЕРМИЧЕСКОГО ИЛИ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ПАРАМЕТРЫ КОТОРОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОМИНАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ,
 - ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫХ ПОЖАРОМ, НАВОДНЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ,
 - ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И КАССОВОГО ЧЕКА.
- ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 45 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПЕРЕДАЧИ НЕИСПРАВНОГО ТОВАРА ПРОДАВЦУ. В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТОВАР, ОН БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ ИЛИ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОКУПАТЕЛЕМ, НА АНАЛОГИЧНЫЙ.
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ. ЗАМЕНА ТОВАРА, НА ПЕРИОД РЕМОНТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
- РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА:

ТЕМПЕРАТУРА	ТИП ВОЛОС
80-180°C	ТОНКИЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ
180-210°C	НОРМАЛЬНЫЕ, ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ
210-230°C	ГУСТЫЕ, КУДРЯВЫЕ ВОЛОСЫ

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ И ОСТЫЛ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ.
2. ПОЧИСТИТЕ РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЙКИ С ПОМОЩЬЮ ВЛАЖНОЙ ТРЯПОЧКИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ И АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА ПРИБОРА С ВОДОЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ ВОДЫ НА ПРИБОР НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ОТ СЕТИ.
2. ПРЕКРАТИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОШНУРА ИЛИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ.
3. ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРИСМОТРА.
4. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ПРИБОР СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ.
5. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИБОРА С КОЖЕЙ.
6. ПЕРЕД ТЕМ, КАК УБРАТЬ ПРИБОР, ДАЙТЕ ЕМУ ОСТЫТЬ.
7. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ОБМАТЫВАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ВОКРУГ ПРИБОРА - ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ШНУР. СВОБОДНО СВЕРНИТЕ ШНУР РЯДОМ С ПРИБОРОМ.
8. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
9. ХРАНИТЕ ПРИБОР В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В УПАКОВКЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ. УТИЛИЗИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ НЕОБХОДИМО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220-240В 50ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 30Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: GUANGZHOU SIMPEX LIMITED

ROOM 106 AND 305, NO.38 GAOPU ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY, CHINA
ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ: ИП ТКАЧЕНКО Н.Н.
354340, РОССИЯ, Г.СОЧИ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, 5 +79882316000
ИЗГОТОВЛЕНО В КИТАЕ
ГАРАНТИЯ НА ЗАВОДСКОЙ БРАК 2 ГОДА

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

НАЗВАНИЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: _____
АДРЕС: _____
ДАТА ПРОДАЖИ: _____
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: _____
С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ СОГЛАСЕН _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

000 "ВАТ-93"
354340, РОССИЯ, Г.СОЧИ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, 5, ТЕЛ: 8(862) 231-60-00

М.П.