

master
PROFESSIONAL

ЩИПЦЫ-ГОФРЕ
MP-110/111

Производитель: Sundi Electric Technology Co., LTD.
Guanzhang E, Rd Zhangmutou Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China.

Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master professional. Щипцы-гофре MP-110/111 предназначены для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите кнопку «on/off».
4. Отделите небольшую прядь волос и поместите ее между пластинами, зафиксируйте и подождите не более 15 секунд, раскройте плойку; также обработайте остальные участки.
5. Выключите прибор путем нажатия на кнопку «on/off».
6. После использования отключите прибор от сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

GP - ультра гладкое гальваническое покрытие пластин.
Система защиты от перегрева (РТС).
Индикатор включения.
Размер пластин - 22x85 мм.
Быстрый нагрев: до 180°C.
МАХ температура: до 200°C.
Мощность - 32 Вт.
Вращающийся шнур - 2.5 м.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.