

master
PROFESSIONAL

ФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
"SCIROCCO" CERAMIC MP-314

Производитель: Guangzhou Hages Electric Co.,Ltd.
Xingyun Rd, Xingfa plaza, baiyun district cluster
industrial distric Guangzhou, China

Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master professional. Фен для сушки и укладки волос "SCIROCCO" CERAMIC MP-314 предназначен для профессионального использования, произведен и сертифицирован в соответствии с Европейскими и Российскими стандартами качества и безопасности.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Корпус фена.
2. Съёмная защитная решетка.
3. Кнопка быстрого охлаждения.
4. Переключатель температуры воздушного потока.
6. Электрический шнур.
7. Петля для подвешивания прибора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. С помощью переключателя выберите необходимую мощность воздушного потока:
 - слабый воздушный поток, для сушки влажных, не очень густых волос.
 - сильный воздушный поток, для сушки мокрых, густых волос.
4. С помощью переключателя выберите необходимую температуру воздушного потока:
 - теплый воздух, для окончательной сушки и укладки волос.
 - горячий воздух, для предварительной сушки волос.
5. Для закрепления укладки холодным воздухом нажмите и удерживайте кнопку быстрого охлаждения воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания - 220-240 В, 50 Гц
Мощность двигателя - 1200 Вт
Длина шнура - 3 м

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

ВНИМАНИЕ! Необходимо один раз в месяц производить чистку съёмного фильтра фена Master professional "SCIROCCO" CERAMIC MP-314. Эта несложная процедура продлит срок службы фена.

1. Отключите прибор от электрической сети.
2. Протрите корпус фена с помощью мягкой ткани.
3. Снимите защитную решетку. Аккуратно почистите ее щеточкой или кистью, удаляя волосы и пыль.
4. Установите защитную решетку на место. не начинайте работу с феном, если защитная решетка не установлена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите его от сети. Удалите влагу и продолжите работу.
2. Немедленно прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы фена.
4. В процессе работы насадка нагревается до высоких температур. Будьте осторожны и держитесь за ручку!
5. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время. Отключайте прибор от сети после использования.
6. В случае возникновения неисправностей обратитесь в сервисный центр.
7. Храните прибор в местах, недоступных для детей.