

**master**  
PROFESSIONAL

ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ КРАСКИ  
MP-501

Производитель: Wuyi Zhengda Technology Co., Ltd.  
Lutou Industrial Zone, Zhiying Street, Yongkang, Zhejiang

Импортер в России: ООО «ВАТ-93»  
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5  
(862) 231-60-00  
[www.krasivaya.ru](http://www.krasivaya.ru)

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку прибора торговой марки Master professional. Цифровые весы для краски MP-501 предназначены для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Выберите подходящее место для установки весов. Подходящим является сухое, ровное, нескользкое место, на котором будет удобно работать с весами.

1. Нажмите кнопку «TARA/ON»(ТАРА/ВКЛ), чтобы включить весы.
2. Сначала на дисплее на несколько секунд засветятся все сегменты, потом появится значение «0».
3. Многократно нажимая кнопку «UNIT» выберите необходимую единицу измерения: грамм(g), фунт(lb), унция(oz).
4. Положите на чашу весов взвешиваемый продукт. Его вес появится на дисплее.

### Функция дополнительного взвешивания (TARA).

1. Если Вы хотите взвесить продукт в таре – установите пустую емкость на платформу весов и взвесьте ее. Для сбрасывания массы емкости нажмите на кнопку «TARA/ON»
2. Положите продукт в емкость и взвесьте его, на дисплее отобразится только масса продукта, т.к. весы были обнулены, масса емкости не учитывается.
3. По окончании взвешивания весы автоматически отключатся, примерно через 120 секунд. Вы можете сами отключить весы, для этого зажмите кнопку «TARA/ON» на несколько секунд.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЖК-дисплей.

Питание: 1 батарейка CR2032.

Максимальный вес: 5 кг.

Материал: пластик и стекло.

Диаметр стеклянного диска: 150 мм.

Точность весов составляет 1 грамм.

Функция автовыключения.

Индикация заряда батареи.

### УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными моющими средствами, металлическими щетками, спирто-содержащими моющими средствами и т.д.
2. Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, затем протирайте насухо.
3. Перед длительным хранением извлекайте элемент питания из прибора.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не погружайте весы в воду, это может привести к порче электроники.
2. Если весы долгое время не используются, вытащите батарейку.
3. Обращайтесь с весами осторожно, так как они являются измерительным инструментом. Не роняйте их и не перегружайте выше максимально допустимого веса.
4. Если на дисплее появится символ батарейки, замените ее.
5. Чтобы не повредить весы, взвешивайте на них не больше 5 кг.
6. Если на дисплее появится надпись «EE», вес превысил 5 кг.